

Gleichspannungsmessung

Bereich I : 6 V	Stecker auf Buchse	„6“
Bereich II : 60 V	„ „ „	„60“
Bereich III : 600 V	„ „ „	„600“

Prüfkabel bei „—“ und „+“ anschließen!

Prüfgerät abschalten oder ganz vom Netz trennen!

Achtung! Für jeden Bereich ist jeweils nur 1 Stecker zu stecken!

