

Kapazitätsmessung I

A

B

Bereich: 1-100 Mikrofarad

Auch zur Messung von Elektrolyt-Kondensatoren

Prüfling bei „A“ und „B“ anschließen!

Taste „Instr. Just.“ drücken und mit **Feinregelung des Heizspannungswählers** Vollausschlag des Hauptinstruments einregeln!

Prüfspannung ca. 1,4 V

Rote Mikrofarad-Skala direkt ablesen!