

Kapazitätsmessung II

A

B

Bereich: 0,1 - 2 Mikrofarad

Achtung keine Elektrolyt-Kondensatoren messen!

Prüfling bei „A“ und „B“ anschließen!

Taste „Instr.-Just.“ drücken und mit **Feinregelung des Heizspannungswählers** Vollausschlag des Hauptinstruments einregeln!

Prüfspannung ca. 160 V

Schwarze Mikrofarad-Skala direkt ablesen!