

Kapazitätsmessung III

A

B

Bereich: 0,01-0,2 Mikrofarad

Achtung! Keine Elektrolyt-Kondensatoren messen!

Prüfling bei „A“ und „B“ anschließen!

Taste „Instr.-Just.“ drücken und mit **Feinregelung des Heizspannungswählers** Vollausschlag des Hauptinstruments einregeln!

Prüfspannung ca. 160 V!

Schwarze Mikrofarad-Skala durch 10 dividieren!