

**Betriebsdaten:**

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

 $U_f \dots 2,5 \text{ V}$  $I_f \dots 1,75 \text{ A}$  $U_a \dots 50 \text{ V}$  $I_{fk} \dots \text{max } 0,8 \text{ mA}$  $U_{fk} \text{ max } 90 \text{ V}$ **Prüfdaten:**

Test operation:

Vérification:

 $U_f \dots 2,7 \text{ V} \sim$  $U_a \dots 10 \text{ V} \sim$ Röhre hat **2 Systeme**.

Das 2. System ist in

Stellung **II** zu messen

2. System is measurable

in position **II**

2. System est à essayer

en position **II****623**

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 55.

**2 S / 4 S**

2 S

4 S

**G 2**

G 2 S

**G 4**

G 4 S


Duodiode.

Unbrauchbar  
mauvais / Bad

?

**G u t**

Good / Bon

**1 mA**