



Kennlinienaufnahme.

1. Prüfung der Röhre zuerst mit normaler Prüfkarte, dann Prüfschalter in Stellung 1 zurückdrehen.
2. Normal-Prüfkarte abnehmen. Stecker wieder in die entspr. Buchsen einführen.
3. Prüfschalter wieder in Stellung 12 drehen, dann erst zusätzlich eine Gitterbatterie an die beiden aus dieser Prüfkarte ersichtlichen, mit — und + bezeichneten Buchsen anschließen.
4. Kennlinie durch Verändern der Vorspannung aufnehmen.
5. Erst Gitterbatterie abschalten, dann Prüfschalter in Stellung 1 zurückdrehen.

Achtung: Bei angeschlossener Gitterbatterie nie Prüfschalter durchdrehen, da sonst leicht Beschädigung der Röhre eintreten kann.