


# Stabilisatoren: Voltage stabilizing tubes / Tubes pour tension stabilisée

**Prüfung erfolgt nur in Stellung 12.** Die Angabe „Gut“ besagt nur, daß die Röhre noch stabilisiert, die Höhe der stabilisierten Spannung wird jedoch nicht mitgeprüft.

Type	Zündspannung Starting voltage Tension d'amorçage	Stabilisierte Spannung Operatton voltage Limites de la tension stabilisée	Querstrom Quiescent Curant de l'électrode stabilisatrice	
6354	5644 150 B 2 5651 75 C 1	max 130 V max 180 V max 115 V max 115 V	95 V 150 V (146—154 V) 87 V ( 82— 92 V) 75— 81 V	5— 25 mA 5— 15 mA 1,5— 3,5 mA 2— 60 mA



Unbrauchbar  
mauvais / Bad

**G u t**  
Good / Bon



W. 19 7. 57.