


Gleichspannungsmessung bis 10 V =



1. Gerät vom Netz abschalten, also Netzstecker des Röhrenprüfgerätes aus Steckdose herausziehen.
2. Prüfschalter in Stellung „Aus“ stehen lassen!

3. Beide Prüftaster anschließen, also in die beiden obenliegenden mit + und - bezeichneten Buchsen einstecken und das Meßobjekt abtasten.
4. Meßergebnis ablesen.

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 12. 54

